

JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571 Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz Web: www.joyce.cz

WELL 3195IF

VoIP telefon, SIP a IAX2 2xEth., NAT, DHCP server, Firewall

Uživatelská příručka

()

www.joyce.cz

OBSAH

1	PŘE	HLED	4
2	ÚVC		4
2.1		OBSAH BALENÍ:	4
2.2		TECHNICKÁ DATA:	5
2.2	2.1	Protokol a síťové prvky	5
2.2	2.2	Audio kodeky:	6
2.2	2.3	QoS:	6
2.2	2.4	Tónová signalizace:	6
2.2	2.5	Telefon:	6
2.2	2.6	Konfigurace:	6
2.2	2.7	Upgrade firmwaru:	6
2.2	2.8	Log:	1
3	INS	TALACE	7
3.1		INSTALACE	7
4	PŘE	HLED	8
5	ZÁK	LADNÍ OPERACE	9
5.1		KLÁVESNICE	9
5.2		NEJČASTĚJŠÍ ÚKONY S TELEFONEM 1	0
5.3	,	VÝBĚR TYPU PŘIPOJENÍ K SÍTI 1	2
c			~
0	KUN	IFIGURACE Z KLAVESNICE	3
7	KON	IFIGURACE PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ 1	7
7.1		PŘIHLÁŠENÍ - LOGON 1	7
7.2		AKTUÁLNÍ STAV – STAV TELEFONU 1	8
7.3		Konfigurace síté – sítová nastavení 1	9
7.3	3.1	WAN 1	9
7.3	3.2	Nastavení SNTP 2	21
7.4		NASTAVENI VOIP 2	3
7.4	4.1	Nastavení SIP	23
7.4	4.2	Nastaveni IAX2	25
1.4	4.3	Nastavéni STUN serveru	:/
1.4	4.4 4 E	Dial plan (mapovani cisel)	28 20
1.4	+.5	VYLALELI LADUIKA DIAL PEEK 2	.9

7.5	NASTAVENÍ TELEFONU	31
7.5.1	Konfigurace zvuku	31
7.5.2	Doplňové funkce při volání – Call Service	32
7.5.3	Telefonní seznam	33
7.6	ÚDRŽBA	34
7.6.1	Dálkové nastavení – Auto Provision	34
7.6.2	Uložení nebo smazání konfigurace	36
7.6.3	On-line aktualizace	36
7.6.4	Správa účtů	38
7.7	SPRÁVA SYSTÉMU	40
7.8	ODHLÁŠENÍ – LOGOUT	41

Tato příručka poskytuje základní informace potřebné pro instalaci a připojení IP telefonu WELL 3195IF k síti. Dále obsahuje základní popis jednotlivých komponent a návod k jejich používání.

Než začnete:

Pro provoz IP telefonu WELL 3195IF musíte mít zajištěné vysokorychlostní připojení k internetu. Vysokorychlostním připojením se rozumí např. ADSL, kabelový modem, WiFi apod.



1 <u>PŘEHLED</u> IP telefon WELL 3195IF

IP telefon WELL 3195IF (dále jen IP telefon) je samostatné zařízení, které pro internetovou telefonii nevyžaduje PC. IP telefon podporuje přenos dat a značek pro záznamník přes internet, chová se jako klasický telefonní přístroj. Garantuje čistý a věrný přenos hlasu. Při telefonování je využíváno služeb internetových společností. IP telefon je plně kompatibilní se standardy SIP a IAX2.

2 <u>ÚVOD</u>

VoIP telefon WELL 3195IF obsahuje nejnovější VoIP technologii, která uspokojí náročné uživatele doma i v kanceláři. Dvouřádkový LCD display, alfanumerické ID volajícího a uživatelské rozhraní s množstvím funkcí.

Díky svému designu může být použit v domácnostech, malých kancelářích i za IP PBX ústřednou, hosted IP telefonii a IP Centrex. Díky vedoucí pozici na trhu technologie a výrobní praxi se Vám dostává do rukou kvalitní IP telefon s vysokou užitnou hodnotou a možností dalšího upgradu.

2.1 OBSAH BALENÍ:

IP telefon WELL 3195IF

Přímý ethernetový kabel

Univerzální napájecí adaptér

Krátká instalační příručka

CD

2.2 TECHNICKÁ DATA:

Napájecí ad	aptér (vstup / výstup)	100-240V~ / 7.5V=		
Port	WAN	10/100Base T RJ-45		
	LAN	10/100Base T RJ-45		
Příkon		1.8W / 1.4W		
Pracovní teplota		0 až 40°C		
Relativní vlhkost		5 až 95%		
Rozměry/váha		190x155x78mm, 600g		
Teplota při uskladnění		-20 až 70°C		

2.2.1 Protokol a síťové prvky

IAX2 TCP(RFC793) IP(RFC791) UDP(RFC768) ICMP(RFC792) ARP(RFC826) SNTP(RFC2030) DHCP(RFC2131) TFTP (RFC1350) DNS(RFC1034, RFC1035) SIP RFC3261, RFC3262, RFC3666, RFC2543 -IP (RFC0791), TCP (RFC0793), UDP (RFC0768), ARP (RFC0826) -ICMP, ARP, RARP, SNTP -SDP TFTP DNS -SIP server: 2 nezávislé SIP účty -Pubic Server/ Private server: 2 nezávislé SIP účty -Autentizace: žádná, HTTP 1.1 basic/digest authentication for Web setup, MD5 (RFC2069/ RFC 2617) -NAT traversal: STUN, NAT ALG, NAPT, SIP Express router -1 RJ-45 auto-sensing 10/100Mbps。 -DHCP client (RFC2131) / TFTP client / PPPoE client -Statik IP / DHCP / PPPoE -DNS klienta s dvěma IP adresami

2.2.2 Audio kodeky:

G.711 µ / A G.722 G.723.1 G.726 G.729

2.2.3 **QoS:**

-QoS Diffserv, 802.1p/q

-VAD, CNG, Packet Loss Compensation, adaptive Jitter Buffer; Echo cancellation G.168

2.2.4 Tónová signalizace:

DTMF (out of Band RFC 2833 / in band) SIP Info kompatibilita s CISCO SIP zařízeními

2.2.5 Telefon:

- 8 druhů vyzvánění, kde každému číslo lze přiřadit vlastní zvonění.
- flexibilní dial plán: fixní délka, ukončení pomocí #, tabulka dial plánu, plán s časovou působností.
- vytočení posledního čísla/ podržení hovoru (zaparkování)
- až 1000 záznamů v tel. seznamu, které lze zařadit do rychlé volby
- Funkce nerušit
- Blokování hovorů podle tel. čísla
- Přepojení naslepo
- Přesměrování (nepodmíněné, není odpověď, při obsazeno)
- 5 programovacích tlačítek

2.2.6 Konfigurace:

- web, telnet, FTP
- heslem zabezpečené přístupy do konfigurace

2.2.7 Upgrade firmwaru:

- TFTP, FTP
- zabezpečený upgrade firmwaru

2.2.8 *Log*:

- log server
- telnet log a CDR
- syslog a CDR
- FTP a TFTP CDR export

3 INSTALACE

WELL 3195IF IP telefon má vzhled a způsob používání je podobné běžnému klasickému telefonu – viz následující obrázek:

3.1 INSTALACE

Odpojte síťový LAN kabel, kterým je vaše PC připojeno k síti, a zapojte ho do WAN portu telefonu. Výstup napájecího adaptéru zasuňte do zdířky POWER. Přibaleným LAN kabelem propojte LAN port telefonu se síťovou kartou počítače. (Pro telefonování a ani pro konfiguraci však PC není potřeba).

4 <u>PŘEHLED</u>



IP telefon WELL 3195IF je nová generace síťových IP telefonů, založeném na otevřeném standardu SIP (Session Initiation Protocol) a protokolu IAX2. Díky průkopnické technologii je možno nabídnout vysokou kvalitu zvuku a bohatou funkční výbavu za široce přijatelnou cenu.

5 ZÁKLADNÍ OPERACE

5.1 KLÁVESNICE

3195IF telefon obsahuje 34 tlačítek.

Tlačítko	Význam
0 – 9, * , #	Obvyklá telefonní klávesnice
Local IP/DEL	Zobrazí lokální IP adresu nebo tlačítko pro mazání.
Phone No/Edit	Zobrazí zaregistrované tel. číslo, při editaci tlačítko pro modifikaci.
⇒	Zesílení zvuku ve sluchátku
+	Zeslabení zvuku ve sluchátku
1	Předchozí položka menu (režim idle)
÷	Následující položka menu (režim idle)
ESC / REC	Skok do vyšší úrovně (exit), zobrazí stav registrace
Přidržení hovoru	Okamžité podržení aktivního hovoru
Flash	Flash funkce např. pro přepojení hovoru
Seznam volání	Vstup do seznamu hovorů
Opakovaná volba	Vytočení nového čísla nebo opětovné vytočení posledního volaného čísla. Po vložení čísla a stisknutí Redial bude toto číslo zpracováno ihned bez čekání, až vyprší time-out.
Hlasitý odposlech	Zapnutí hlasitého režimu (Hands free)
Přepojení hovoru	Slouží pro přepojení hovoru
Náhlavní souprava	Pokud je připojená náhlavní souprava je možno ji tímto tlačítkem aktivovat

Konference	Slouží pro iniciování 3-cestné konference
Tel. seznam	Vstup do telefonního seznamu, stisknutím křížku (#) dojde k vytočení prohlíženého čísla
TI. Rychlé volby	Lze nadefinovat až 5 tlačítek rychlé volby pro okamžitý přístup k oblíbeným tel. číslům

5.2 NEJČASTĚJŠÍ ÚKONY S TELEFONEM

1. Volání

Zvedněte telefonní sluchátko (nebo tlačítko **H.F.** nebo **náhlavní souprava**), zadejte telefonní číslo a volbu potvrďte **#**. Hovor ukončíte položením sluchátka, a to i v případě volání přes H.F. (hlasitý odposlech, Hands Free).

2. Telefonní adresář (Phone Book)

Přidávání jména: Stiskněte tlačítko , pomocí tlačítek ↑ a ↓ vyberte volbu **Přidat**, potvrďte tlačítkem **Menu**. Pomocí tlačítek volby zadejte jméno (smazání znaku provedete stisknutím **DEL**), potvrďte tlačítkem **Menu**, pomocí tlačítek volby zadejte tel. číslo, potvrďte **Menu** (nepovinně můžete zadat **Adresu**). Zpátky se vrátíte stisknutím tlačítka **ESC/REC** (standardní volba pro návrat o úroveň výše).

Volání z telefonního adresáře: Stiskněte tlačítko , pomocí tlačítek ↑ a ↓ vyberte volbu **Aktuální**, potvrď te tlačítkem **Menu**. Pomocí tlačítek ↑ a ↓ vyberte jméno z adresáře a tlačítkem **#** nebo **Menu** vytočte číslo.

3. Tlačítka rychlé volby (M1-M5)

Stiskněte jedno z tlačítek tlačítek rychlé volby a zvedněte sluchátko nebo stiskněte jedno z tlačítek



Konfigurace tlačítek: stiskněte jedno z tlačítek M1-M5 – Edit – zadejte tel. číslo pomocí tlačítek volby. Uložení provedete tlačítkem Menu.

4. Volba naposledy volaného čísla (Redial)

Zvedněte telefonní sluchátko (nebo stiskněte tlačítko **H.F.**) a stiskněte tlačítko **M.F.**). Automaticky bude vytočeno poslední volané číslo.

5. Seznam volá<u>ní</u>

Stiskněte tlačítko a pomocí tlačítek ★ a ♥ vyberte jednu z následujících možností: Volané pro seznam volaných čísel, Přijaté pro seznam čísel přijatých hovorů, **Zmeškané** pro seznam zmeškaných volání.

Volbu potvrď te tlač. **Menu**. V seznamu se pohybujte tlačítky **↑** a **↓**. Zpátky se vrátíte stisknutím tlačítka **ESC/REC**.

Pro vymazání čísla stiskněte tlačítko DEL. Potvrďte Menu.

6. Hlasitost sluchátka a hlasitého odposlechu (Hands Free), hlasitost vyzvánění telefonu

<u>Změna hlasitosti sluchátka a hlasitého odposlechu:</u> Žvedněte telefonní sluchátko a pomocí tlačítek **↑** a ↓ korigujte hlasitost hovoru ve sluchátku. Hlasitost hovoru přes hlasitý odposlech nastavíte po stisku tlačítka **H.F.** opět pomocí tlačítek **↑** a **↓. Toto lze provádět i v průběhu hovoru.**

Změna hlasitosti vyzvánění telefonu: Hlasitost vyzvánění telefonu upravujete pomocí tlačítek 🕇 a 🛡 ve chvíli, kdy telefon zvoní.

7. Přepojení hovorů, zaparkování hovoru, konferenční hovory (závisí na VoIP operátorovi)

<u>Přepojení hovoru bez konzultace:</u> Během hovoru stiskněte tlačítko **přepojení hovoru** , vytočte telefonní číslo a volbu potvrďte stisknutím **#**. Následně položte sluchátko.

<u>Přepojení hovoru s konzultací:</u> Během hovoru stiskněte tlačítko **Flash**, vytočte telefonní číslo druhého účastníka, kterému chcete hovor přepojit, a volbu potvrďte stisknutím #. S druhým

účastníkem lze pohovořit a pak mu přepojíte hovor stiskem tlačítka **přepojení hovoru** a položte sluchátko.

Zaparkování hovoru: Během hovoru stiskněte tlačítko **přidržení hovoru**. Pro návrat k hovoru použijte stejné tlačítko.

Konferenční hovor pro 3 účastníky: Během hovoru stiskněte tlačítko Flash a, vytočte telefonní číslo druhého účastníka <u>a v</u>olbu potvrďte stisknutím #. S druhým účastníkem lze hovořit. Stiskněte Flash

a konference . Následně mohou tři účastníci hovořit mezi sebou. Funkčnost těchto služeb je závislá na Vašem VoIP poskytovateli !

8. Vstup do konfiguračního menu telefonu – tlačítko "Menu"

Toto menu umožňuje nastavení telefonu přes klávesy telefonu (pohodlnější je konfigurace z počítače) a případný reset telefonu do továrního nastavení. Popis vstupu do menu a detailní popis možností konfigurace naleznete v manuálu na přiloženém CD.

5.3 VÝBĚR TYPU PŘIPOJENÍ K SÍTI

Statická IP – podržte klávesu 1 po dobu 5s, zobrazí se "STATIC MODE"

Dynamická IP – podržte klávesu 2 po dobu 5s, zobrazí se "DHCP MODE"

PPPoE – podržte klávesu 1 po dobu 5s, zobrazí se "PPPOE MODE"

6 KONFIGURACE Z KLÁVESNICE

V režimu klidu podržte křížek #, až se na displeji zobrazí výzva "Input Password:" zadejte: "123", stiskněte OK – přejdete do menu. Struktura je znázorněna na následujících schématech.







10.3.2008 verze 1, Firmware 1.7.261





7 KONFIGURACE PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Přístupová URI adresa telefonu je http://<IP adresa telefonu>:9999. IP adresu telefonu lze zjistit následujícím způsobem: stisknětě tlačítko **Local IP**.

7.1 PŘIHLÁŠENÍ - LOGON

Přístupová URI adresa telefonu je **http://<IP adresa telefonu>:9999**. Výchozí přednastavená LAN IP je **192.168.123.1** a WAN IP adresa je **DHCP klient**. Příklad přístupu z webového prohlížeče je na obrázku (předpokládá se, že port telefonu pro web login je 9999):

Uživatelské jméno: Heslo:	
Odeslat	

Jsou k dispozici dvě úrovně přihlášení:

- Host: přednastavené přihlašovací jméno i heslo je "guest". Lze prohlížet nastavení, nelze je však měnit.
- Administrátor: přednastavené přihlašovací jméno je "root" a heslo je prázdné. Lze prohlížet i měnit nastavení.

Poznámka: Po zadání jména (username) i hesla (password) stačí stisknout Enter; není třeba klikat na Login.

Je-li zadáno správné jméno i heslo, zobrazí se následující stránka:

Základní Stav Průvodce Logování hovorů Nastavení MMI							
WAN			LAN				
Mód připoj.	DHCP		IP adresa		192.168.123.1		
MAC adresa	00:01:02:ae:9b:28		DHCP Serve	er	Zapnuto		
IP adresa	192.168.10.174						
Brána	192.168.10.254						
Tel.číslo							
SIP LINE 1	@ss01.archifone.com :5060			Nevyužito			
SIP LINE 2	@:5060	Nevyužito					
Verze: VOIP PHONE V1.7.193.199 Jul 25 2008 17:02:08							

7.2 AKTUÁLNÍ STAV – STAV TELEFONU

Na této stránce se nacházejí souhrnné informace o nastavení a stavu telefonu – příklad na následujícím obrázku.

V oddíle **Síťová nastavení** je vypsány: WAN adresa a způsob jejího získání (statická adresa, DHCP, PPPoE), MAC adresa, WAN IP telefonu.

V oddíle **VoIP** je zobrazen používaný protokol a parametry serveru platné pro jednotlivé protokoly, jeli zapnuta registrace u GK a její status, registrační server pro SIP, proxy server, je-li zapnuta registrace (SIP) a její stav, je-li použit odchozí proxy server nebo STUN server.

Oddíl **Telefonní číslo** zobrazuje vlastní telefonní čísla pro každý protokol Na konci stránky je verze firmware a datum vydání.

Základní							
Stav Průvod	ce 🔹 Logování hovorů 🔹 Nasta	avení MMI					
Síťová nastave	ení						
WAN		LAN					
Mód připoj.	DHCP	IP adres	a	192.168.123.1			
MAC adresa	00:01:02:ae:9b:28	DHCP S	erver	Zapnuto			
IP adresa	192.168.10.174						
Brána	192.168.10.254						
Tel.číslo							
SIP LINE 1	@ss01.archifone.com : 5060	1	Nevyužito	1			
SIP LINE 2	P LINE 2 @ :5060		Nevyužito				
	Verze: VOIP PHONE	V1.7.193.199 Ju	ıl 25 2008 17	:02:08			

7.3 KONFIGURACE SÍTĚ – SÍŤOVÁ NASTAVENÍ

7.3.1 **WAN**

Potřebná data závisí na způsobu přidělování IP adresy:

Statická IP – třeba zadat IP adresu v síti WAN, výchozí bránu a adresu DNS serveru.

Dynamická IP (DHCP) – potřebné adresy budou automaticky přiděleny DHCP serverem.

PPPoE – pokud je poskytované připojení typu point-to-point protocol, IP adresa bude automaticky přidělena po přihlášení uživatelským jménem a heslem.

Poznámka: Pokud byla IP adresa portu, přes který probíhá konfigurace, změněna, spojení bude přerušeno. Je potřeba se spojit s nově nastavenou adresou.

WAN LAN QOS Porty	služeb 🔹 DHCP SERVER	Konfigurace času					
Stav WAN části							
Aktivní IP	192.168.10.174						
Aktuální maska	255.255.255.0						
Aktuální brána	192.168.10.254						
MAC adresa	00:01:02:ae:9b:28						
Nastavení WAN							
Staticky C DHCP © PPPOE C							
Použít							

Popis položek: Aktuální IP adresa telefonu, maska , MAC adresa a brána

Static C		DHCP 🤨			PP
Výběr jednoho ze tří módů připojení.	DH	CD C		DI	
Statický ID adroca	aticky · DHC			PI	PUE
	055.05	0.1.1/9			
Maska site	200.20	0.200.0			
Brana	192.16	8.1.1			
DNS doména					
Primární DNS	202.96	.134.133			
Sekundární DNS	202.96	.128.68			
			Použít		
Statická IP adresa		192.168	8.1.179		
Zadejte statickou IP adresu					
Maska sítě		255.255	.255.0		
Zadejte masku podsítě.					
Brána		192.168	.1.1		
Zadejte IP adresu brány					
DNS doména					
Přípona domény.					
Primární DNS		202.96.1	34,133		
P adresa hlavního DNS serveru					
Sekundární DNS		202.96.:	128.68		
Adresa záložního DNS serveru Parametry pro PPPoE:					
PPPOE Server		ANY			
Uživatelské jméno		user123			
Heslo		•••••	•		
				Použít	
PPPOE Server		ANY			
Pokud poskytovatel připojení neurčí i	iinak, ponech	nte výchozí ho	dnotu ANY (= iakýkoliv)	

Uživatelské jméno	user123
Název účtu (přihlašovací jméno)	
Heslo	•••••

Heslo pro PPPoE

Po nastavení všech potřebných hodnot klikněte na tlačítko **Použít**.

7.3.2 Nastavení SNTP

Na této stránce se nastavuje adresa serveru přesného času a místní časové pásmo

WAN L	AN	QOS	Porty slu	žeb 🛛 🛛	HCP SERVE	R	Konfigurace času	
Nastaven	ii cas	u						
Server		20	7.46.130.10	00				
časová zóna		((GMT+01:00)Belgrad	e,Bratislava	,Buda	apest,Ljubljana,Pra	igue 💌
časový limit		36	00 (se	kund)				
12-hodinový	formá	it 🗆						
SNTP povolit	t	V						
					P	oužít		
Letní čas								
Povolit letní	čas	Γ						
časový posu	n (min	uty) 36	00					
časová zóna		Za	čátek				Konec	
Měsíc		B	fezen 🗾				říjen	•
Týden		5	•				5 💌	
Den		N	eděle 🗾				Neděle 🔄	-
Hodina		2					2	
Minuta		0					0	
					Po	oužít		
Ruční nas	stave	ní						
Rok								
Měsíc								
Den								
Hodina								
Minuta								
					P	oužít		
časová zóna		(G	MT+01:00)Belgrad	e,Bratislava	,Buda	apest,Ljubljana,Pr	ague 💌
v						_		

Časová zóna (Česká republika = GMT+1)

7.4 NASTAVENÍ VOIP

7.4.1 Nastavení SIP

I SIP IAX2 STU	Dial p	an					
Výběr SIP účtu							
SIP 1 -			Načíst				
<u> </u>							
Základní nastavei	าí						
Stav registrace	Nevyužito				Zobra	azit jméno	
Název serveru	<u></u>				Adre	sa proxy serveru	
Adresa proxy serveru	ss01.archifo	one.com			Port	proxy serveru	
Port proxy serveru	5060				Uživa	itelské jméno	
Uživatelské jméno					Heslo	Proxy	
Heslo					Domé	éna	archifone.com
Telefonní číslo					Povo	lit registraci	Г
				Po	užít		
			Pol	kročilá	nactor	ioní l	
			FUI	KIUCHE	nasta		
Popis polozek:							
Stav registrace		Nevyu	žito				
Zobrazuje stav registra	ace SIP. Po	úspěšné	m zare	gistro	vání	se zápis v hrana	tých závorkách změní na
Registrováno (Využito)	, v opačner	n případě	zŭstava	a Nev	yužit	0	
Název serveru		ļ					
IP adresa registračního	serveru						
Port proxy serve	eru	5060					
Číslo portu proxy serve	ru						
Uživatelské jmé	no						
Uživatelské jméno (ná: servery mohou mít vša	zev účtu) p k název úč	ro registr tu odlišný	ační sei ; lze zad	rver. dávat	Obvy i čísl	kle je shodné s ice i písmena.	číslem portu. Některé SIP
Heslo							
Heslo pro účet						_	
Adresa proxy se	rveru	ss01.a	irchifo	ine.c	:om		

IP adresa proxy serveru. Obvykle proxy server bývá shodný s registračním serverem. V opačném případě je potřeba vyplnit každou z těchto adres zvlášť.

čas	přeregistrace	60	seconds
	proregistatee		Seconds

Doba, po které registrace vyprší, výchozí hodnota je 60 sekund. Pokud server požaduje jinou expirační lhůtu, než je nastavená, telefon se automaticky přizpůsobí.

Interval udržení ověření přes NAT	60	seconds	
Interval, ve kterém bude testována odezva	a SIP serveru (pokud je zapi	nuta SIP detekce serveru).
DTMF mód	DTMF_RF	C2833 💽	•
RFC protokol	DTMF_RE	LAY C2833	
Transportní protokol Způsob odesílání DTMF tónů – jsou k dispo	DTMF_SI	P_INFO	
RFC protokol	RFC3261	-	
Transportní protokol	RFC2543 RFC3261		

Volba verze protokolu. Má-li telefon komunikovat s jinými telefony, které používají SIP 1.0, jako např. CISCO5300 apod., je potřeba zvolit RFC2543. Výchozí volba je RFC3261.

Povolit registraci

Zapnout registraci.

Někteří poskytovatelé nepovolují provést v rychlém sledu registraci a její následné zrušení. Nedoporučuje se proto po ihned po zrušení úspěšné registrace registrovat znovu. Server může zablokovat další komunikaci, telefon neobdrží potvrzení o registraci nebo jejím zrušení a stav registrace nebude správně zobrazen!!

7.4.2 Nastavení IAX2

SIP IAX2 STUN Dial plán					
IAX2					
Stav registrace	Neregistrován				
Adresa serveru IAX					
Port serveru IAX	4569				
Uživatelské jméno					
Uživatelské heslo					
Telefonní číslo					
Lokální port	4569				
číslo hlasové pošty	0				
Text hlasové pošty	mail				
Odezva testovacího čísla	1				
Text při echo testu	echo				
čas obnovení	60 sekund				
Povolit registraci					
Enable G.729					
IAX2 (výchozí protokol)					
	Použít				

Popis položek:

10.3.2008

verze 1, Firmware 1.7.261

Stav registrace

Neregistrován

Zobrazuje stav registrace SIP. Po úspěšném zaregistrování se zápis v hranatých závorkách změní na Registrováno (Využito), v opačném případě zůstává Neregistrován.

Adresa serveru IAX

	P
.Adresa IAX2 serveru; lze používat i doménov	é jméno
Port serveru IAX	4569
Port IAX2 serveru	
Uživatelské jméno	
Přihlašovací jméno k IAX2 účtu	
Uživatelské heslo	
Heslo k účtu	
Telefonní číslo	
Telefonní číslo IAX2	
Lokální port	4569
Monitorovací IAX2 port	
www.joyce.cz	25

číslo hlasové pošty	0	
Číslo k hlasové schránce.		
Text hlasové pošty	mail	
Zadejte název hlasové schánky (pokud IAX podpo	uje hlasov	ou schránku)
Odezva testovacího čísla	1	
Počet echo testů (pokud je podporován)		
Text při echo testu	echo	
Text použitý pro echo test		
čas obnovení	60	sekund
Interval obnovování. Lze zadávat hodnoty 60 až 30	500 sekund	l.
Povolit registraci		
Zapnutí registrace		
Enable G.729		
Vysílání v kodeku G.729		
IAX2 (výchozí protokol)		

Nastavení IAX2 jako výchozí protokol. Pokud však některý z volaných serverů tento protokol nepodporuje, lze pro tyto adresy nastavit ve vytáčecí tabulce (mapování čísel) protokol SIP.

7.4.3 Nastavení STUN serveru

SIP IAX2 STUN Dial plán					
STUN nastavení					
Stav STUN NAT	FALSE				
Adresa Stun serveru					
Port STUN serveru	3478				
STUN čas	50	sekund			
Lokální SIP port	5060				
		Změnit			
Nastavení povolení SIP lir	nky STUN				
SIP 1 💌	Načíst				
Povolit STUN	Γ				
		Změnit			
Popis parametrů:					
Stav STUN NAT	FALSE				
Výpis stavu registrace u veřejného (SIP 1) nebo p	privátního serveru (SIP 2)				
Adresa Stun serveru					
Zadejte adresu SIP STUN serveru					
Port STUN serveru	3478				

Zadejte port SIP STUN serveru STUN server umožňuje přístup k IP telefonu z vnější sítě (STUN server musí být umístěn ve veřejné síti). STUN lze použít pouze ve třech režimech NAT: FULL CONE, restricted, port restricted

Register Status	Unapplied	Display Name	
Server Address		Proxy Server Address	
Server Port	5060	Proxy Server Port	
Account Name	158	Proxy Username	
Password		Proxy Password	
Phone Number	222	Domain Realm	
Enable Register	Г		

Konfigurace privátního serveru: význam parametrů je stejný jako u obrazovky nastavení veřejného serveru.

50	Secon
—	

Zapnout registraci

Poznámka: Pokud se chcete registrovat a volat přes server, je třeba nastavit správné parametry (obvykle se jedná o SIP účet) pro lokální port. V opačném případě nedojde k registraci.

Je-li provedeno výše popsané nastavení sítě a typu VoIP a je-li k dispozici internetové připojení, je možno telefonovat.

7.4.4 Dial plán (mapování čísel)

Tabulka mapování čísel zjednodušuje volání z telefonu. Například známe-li IP adresu a číslo portu druhého účastníka a chceme mu volat v režimu peer-to-peer: číslo je např. 1234, přiřadíme tomuto číslu v tabulce danou IP adresu. Potom vytočením pouze 1234 voláme na tuto IP adresu.

Dalším příkladem je změna předvolby: chceme například volat do určité oblasti s předčíslím 010, potom pravidlo platné pro tuto předvolbu bude ve tvaru **010T** *<protokol> <IP>*. Potom každé zvolené číslo začínající 010 bude zpracováno podle tohoto pravidla.

Rovněž je možné nastavit aby různá čísla byla automaticky volána přes různé účty, aniž by bylo třeba pokaždé měnit konfiguraci přístroje.

Při editaci nebo mazání nejprve zvolte číslo/předčíslí, klikněte na Load a pak na Modify.

7.4.5 Vytáčecí tabulka DIAL PEER

Tabulka dial plánu							
číslo	Cíl	Port	Režim	Alias	Přípona	Smazat délku	
111	192.168.0.165	5060	SIP	no alias	no suffix	0	

Popis parametrů:

Telefonní číslo

Jsou k dispozici dva způsoby mapování-úpravy vytáčených čísel: První je v případ kdy se vytočené číslo přesně shoduje ze zadáním. Druhá možnost je shoda pouze předčíslí (ekvivalent s předvolbou v běžné PSTN telefonní síti): pokud se určitý počet prvních číslic shoduje se zadáním, bude tato řada číslic nahrazena zadanou IP adresou nebo jinou konfigurací. Ve vytáčecí tabulce je předčíslí označeno písmenem T na konci. Maximální délka předčíslí je 30 cifer.

SIP.

Protokol

Konfigurace volacího módu: SIP nebo IAX2.

Cíl (volitelné)

Adresa cíle – pokud se jedná o spojení point-to-point, zadejte IP adresu cíle. Může být zadáno i jako doménové jméno, potom bude jeho IP adresa zjištěna přes DNS server telefonu. Nebude-li zadáno nic, IP adresa bude považována jako 0.0.0.0. Nepovinná položka.

Port (volitelné)

Číslo portu cíle pro přenosový protokol. Jedná se o nepovinnou položku – je-li prázdné, potom pro protokol SIP bude použito 5060.

Alias (volitelné)

Alias – číslo, které bude použito místo předčíslí. Nepovinná položka, je-li vypnuto, zobrazí se no alias.

Přípona (volitelné)

Přípona. Číslice budou přidány za vytočené číslo. Nepovinná položka, je-li vypnuto, zobrazí se *no suffix*.

Vymazat délku (volitelné)

Počet číslic, které mají být umazány (počítáno od počátku).

Zpracování navoleného čísla lze rozdělit na čtyři typy:

Add (Přidat) xxx. Přidá xxx před číslo. Tímto způsobem lze ušetřit počet zadávaných číslic.

All (Čelé náhradit) *xxx*. Číslo je celé nahrazeno *xxx*. Vhodné pro rychlé vytáčení – uživatel při volbě telefonního čísla zadá například pouze "1", potom bude nahrazena *xxx*.

Del (smazat): Umaže N pozic ze začátku posloupnosti.

Rep (Částečně nahradiť): *xxx*. N pozic ze začátku posloupnosti bude nahrazeno odpovídajícím jinými číslic. Například chcete vytočit veřejné PSTN číslo (010-62281493) pomocí VoIP služby, kdy skutečně vytočené číslo musí být 8610-6221493. Nakonfigurujeme nové pravidlo – volané číslo je tvaru 010T, počet umazaných číslic je 3, nahrazeny jsou číslicemi 8610 (rep: 8610). Potom při vytočení jakéhokoliv čísla začínajícího 010... bude 010 narazeno číslicemi 8610. Uživatel nemusí tedy myslet na změnu předčíslí.

111 🚬		Vymazat	Upravit
Delete - Smazání vybraného pravidla			
Upravit Změna vederaného providlav vede	orto joho číslo z r	ozholovocího co	
tlačítkem Load, potom klikněte na Modify. Poté jso	ou k dispozici násl	edující parameti	y:
Telefonní číslo	111		
Zobrazení čísla pravidla – nelze měnit			
Protokol	SIP 💌		
Typ protokolu			
Cíl (volitelné	192.168.0.1	.65	
Adresa cíle (nepovinné)			
Port (volitelné)	5060		
Port cíle (nepovinné)			
Alias (volitelné)	no alias		
Alias (nepovinné)			
Přípona (volitelné)	no suffix		
Přípona (nepovinné)			
Vymazat délku (volitelné)	D		
Počet číslic ke smazání (pokud byl definován alias	rep a del)		

Uložit

Tlačítkem Uložit se změny odešlou.

Konfigurace pro případ souběžného používání více účtů:

Uživatel disponuje například jedním IAX účtem a dvěma SIP. Při běžné konfiguraci by mohl používat pouze jeden, výchozí protokol. Při zadávání vytáčecí tabulky lze zadat i typ použitého protokolu, takže není třeba stále měnit používaný protokol podle právě volaného čísla. Na následujícím obrázku je příklad tabulky vytáčecích pravidel:

Tabulka dial plánu							
číslo	Cíl	Port	Režim	Alias	Přípona	Smazat délku	
111	192.168.0.165	5060	SIP	no alias	no suffix	0	
9T	0.0.0	5060	SIP	del	no suffix	1	
8T	255.255.255.255	5060	SIP	del	no suffix	1	
7T	0.0.0	4569	IAX2	del	no suffix	1	

První pravidlo (9T): chce-li uživatel volat prostřednictvím veřejného SIP serveru a registráře, stačí přidat před volané číslo 9. Tato předvolba bude před odesláním odebrána (Del length =1). SIP spojení musí být správně nakonfigurováno.

Pravidlo 8⁺ je pro spojení přes privátní server – před volané číslo přidat 8. Předvolba 8 bude umazána. Pravidlo 7T – čísla začínající 7 budou spojována protokolem IAX2 přes příslušný server. Předvolba 7 bude umazána.

7.5 NASTAVENÍ TELEFONU

7.5.1 Konfigurace zvuku

Na této stránce se nastavují parametry pro hlasový procesor – použitý kodek, hlasitost vstupu/výstupu, ID volajícího a podobně.

Zvuk Služby volá	ní 📕 Klávesnice 📕 Telefonní	sezna	m			
Konfigurace zvuk	u					
První kodek	g711Ulaw64k 💌	I	Druh	vý kodek	g723	•
Třetí kodek	g729 🔽	i	<u></u> tvrt	tý kodek	g711Ala	w64k 💌
Pátý kodek	žádný 🗾	I	land	ddown čas	200	ms
Vstupní hlasitost	3 (1-9)		/ýst	upní hlasitost	7	(1-9)
Hlasitost handsfree	4 (1-9)	I	llas	itost vyzvánění	5	(1-9)
Délka G729 Payload	20ms 💌	:	Sign	alizace	Belgie	-
G722 časové razítko	160/20ms 💌		G 72	3 rychlost přenosu	6.3kb/s	-
Výchozí vyzváněcí melodie	Typ 1 💌		/AD			
		Pou	žít			

Popis parametrů:

Výchozí vyzváněcí melodie	Typ 1 💌
Vyzváněcí tón	
Výstupní hlasitost	7

Hlasitost výstupu (ve sluchátku)

Vstupní hlasitost	3	
Vstupní hlasitost (z mikrofonu)		
Hlasitost handsfree	4	
Hlasitost handsfree (reprodukto	or)	
Handdown čas	200	n

Minimální doba pro zavěšení sluchátka. Pokud bude sluchátko zavěšeno nebo jeho spínač stisknut po kratší dobu, nebude to považováno za zavěšení. Jednotky milisekundy. Uplatní se při využívání funkcí odložení (zaparkování) nebo přeložení (přepojení) hovoru.

7.5.2 Doplňové funkce při volání – Call Service

Zde se nastavují další služby, hotline, přesměrování nebo přeložení hovoru, konferenční hovor, seznamy zakázaných a nežádoucích čísel a podobně.

Zvuk Volací funkce	Klávesnice	Tel. seznam		
Nastavení služeb				
HotLine			Není odpověď (vteřin)	20 (vteřin)
P2P IP Prefix			Remote Record No	
Nerušit			Zakázaný směr	
Povol přesměrování			Povol čekání na hovor	
Povol konferenci			Přimout všechna volání	
Automatická odpověď	Γ		Povolit Record server	
Použít				
Seznam zakázaných	příchozích čís	el		
	Sez	nam zakázany	ých příchozích čísel	
	Přidat			Smazat
p			·	
Seznam zakázaných	odchozích čís	el		
	Sez	nam zakázan	ých odchozích čísel	
	Přidat			Smazat
Popis položek:	÷			
HotLine	Γ			
Zadává se hotline číslo. Pok	ud je vyplněno,	bude automa	iticky vytočeno po zvednut	í sluchátka.
P2P IP Prefix	Γ			
IP adresa pro přeložení hov	oru (CT)			
www.joyce.cz		32		

10.3.2008 verze 1, Firmware 1.7.261

Povol čekání na hovor

Služba přidržení hovoru (čekající hovor) – pokud je zatrhnuto, tak uživatel může stisknutím spínače zavěšení sluchátka přidrží stávající hovor; opětovným stisknutím se k němu vrátí.

Povol přesměrování

☑ Zapnutí/vypnutí funkce přeložení (přepojení) hovoru (CT), jsou k dispozici dva způsoby:

☑

☑

NEKONZULTOVANÉ PŘELOŽENÍ (přepojení naslepo): Během hovoru s druhou stranou stiskněte SPEED DIAL a zadeite číslo, na něiž chcete hovor přeložit, zakončené křížkem #, poté můžete zavěsit.

KONZULTOVANÉ PŘELOŽENÍ (přepojení s konzultací): Během hovoru stiskněte HOLD – stávající hovor bude odložen, zadeite číslo třetí strany, ukončené křížkem #. Poté, co se Vám třetí strana ohlásí, stisknutím SPEED DIAL spojíte druhou stranu s třetí. Vlastní hovor bude automaticky zavěšen.

Povol konferenci

Konferenční hovor tří účastníků: uživatel jako iniciátor zavolá druhou stranu, stisknutím zavěšovacího spínače hovor odloží, stisknutím hvězdičky * vyvolá oznamovací tón, vytočí třetí stranu, po jejím ohlášení dalším stisknutím zavěšovacího spínače spojí všechny tři strany dohromady.

Seznam zakázaných příchozích čísel				
	Seznam za	kázaných příchozích čís	el	
	Přidat		Smazat	
Seznam zakázaných příchozích čísel – jestliže nemáte zájem hovořit s určitými účastníky, zadejte jejich čísla do seznam. Z těchto čísel se nebude k Vám možné dovolat				

	mam zakázaných odcho
Seznam zakazanych odchozich cisel	
Přidat Smaz	

Zakázaná odchozí čísla – pokud nechcete, aby se z telefonu volalo na určitá čísla, přidejte je do seznamu zakázaných odchozích čísel.

7.5.3 Telefonní seznam

Na této stránce je možno vytvářet a měnit telefonní seznam.

Zvuk Služby volání Klávesnice Telefonní seznam				
Telefonní se	eznam			
Inde	Jméno	tel. číslo	Melodie vyz.	
1	David	539123456	Type 1	
Přidat tel. či	islo			
Jméno				
tel. číslo Přid			Přidat	
Melodie vyzvánění Výchozí 💌				
Nastavení tel. seznamu				
David Vymazat Upravit				
Chcete-li vytvořit nový záznam, vyplňte políčka v oddíle Přidat tel. číslo a klikněte na Přidat .				
Přidat tel. čís	slo			
Jméno				
tel. číslo				Přidat
Melodie vyzváně	ní Vý	chozí 🗾		

7.6 ÚDRŽBA

7.6.1 Dálkové nastavení – Auto Provision

Je možné nastavit automatické obnovování konfigurace telefonu. Konfigurační soubor bude periodicky stahován z FTP nebo TFTP serveru.

Auto aktualizace

Systémový log

Nastavení auto konfigurace				
Aktuální verze	2.0002			
Adr. serveru	0.0.0			
Uživatelské jméno	user			
Heslo	••••			
Jméno konfig. souboru				
Kryptovací klíc konfig.				
Typ protokolu	FTP 💌			
Interval aktualizace	1	Hour		
Mód aktualizace	Zakazat	•		
		Použít		

Parametry:

Adr. serveru	0.0.0.0
Adresa serveru, na němž je uložen konfiguračn	ií soubor
Uživatelské jméno	user
Přihlašovací jméno k FTP spojení	
Heslo	••••
Heslo	
Jméno konfig. souboru	
Název příp. cesta konfiguračního souboru	
Kryptovací klíc konfig.	
Pokud je konfigurační soubor kódován, zadejte	heslo
Typ protokolu	FTP 💌
Způsob přenosu: FTP nebo TFTP	
Interval aktualizace	1
Interval stahování a automatického obnovován	í (v hodinách).

Mód aktualizace	Zakazat 💌
	Zakazat Aktualizovat no startu
	Aktualizovat v intervalu

Zapnout (dvě možnosti: aktualizovat po startu nebo aktualizovat v intervalu) nebo zakázat tuto funkci automatického stahování.

7.6.2 Uložení nebo smazání konfigurace

Uložení souboru (**Uložit**) s aktuálním nastavením telefonu. Neuložené nastavení bude při nejbližším vypnutí nebo restartování telefonu ztraceno.

Uložení nastavení

Klikněte na tlačítko "Uložit" k uložení konfigurace

Uložit

Celé uživatelské nastavení telefonu lze smazat a nahradit původním továrním nastavením (**Smazat**). Telefon se poté automaticky restartuje.

Smazat nastavení

Klikněte na tlačítko "Smaz	zat" k vymazání konfigurace telefonu.
	Smazat

7.6.3 On-line aktualizace

Aktualizace přes web.

Na této stránce je možné přímo nahrát firmware nebo konfigurační soubor z disku připojeného počítače do systému telefonu. Po ukončení nahrávání je třeba ještě restart a telefon je připraven k použití.

Aktualizace	
Vyber soubor	Browse (*.z,*.txt,*.au) aktualizad

FTP download

Zde je možné provést upgrade přes FTP nebo TFTP přenos.

FTP aktualizace	
Server	
Uživatelské jméno	
heslo	
Jméno souboru	
Тур	Aktualizace aplikace 💌
Protokol	FTP 💌
	Použít

Popis parametrů:

Server - IP adresa serveru, na němž se soubor nachází

Uživatelské jméno - Přihlašovací jméno pro FTP spojení. TFTP spojení jméno ani heslo nevyžaduje. Heslo - Heslo pro FTP připojení.

Jméno souboru - Název souboru, který má být nahrán nebo stažen. Systémové soubory mají příponu .dlf, konfigurační soubory příponu .cfg.

Protokol – FTP nebo TFTP

Тур:

Aktualizace aplikace - Upgrade systémového souboru (nový fimrware)

Export nastavení - Nahrání konfiguračního souboru na FTP/TFTP server pod zadaným názvem.

Import nastavení - Soubor s konfigurací bude stažen do telefonu. Změna se projeví až po restartu telefonu.

Konfigurační soubor je textový soubor. Lze jej ručně editovat, mazat řádky nebo přidávat komentáře. Komentář začíná křížkem #. Smazané položky nebudou při nahrávání souboru do telefonu ovlivněny. Po nahrání konfigurace do telefonu je vhodné všechny ovlivněné parametry zkontrolovat a v případě potřeby opravit přes webový prohlížeč.

Šifrování konfiguračního souboru

Konfigurační soubor lze šifrovat nebo dešifrovat příkazem DOS:

dsc.exe <kex.txt> <e/d> <původní soubor> <nový soubor>

Popis:

<key.txt> - textový soubor s klíčem

 $\langle e/d \rangle - e =$ šifrovat (encrypt), d = dešifrovat

<původní soubor> - jméno a cesta k původnímu konfiguračnímu souboru

<nový soubor> - jméno a cesta k novému zašifrovanému nebo dešifrovanému souboru

7.6.4 Správa účtů

Zde je možno měnit názvy a hesla účtů pro vstup do správy systému a konfigurace.

Auto aktualizace	Systémový log	Nastavení	Aktual.	Účet	Restartovat		
Změnit heslo kláv	vesnice						
Heslo klávesnice						Nastavit	
	·					·	
Nastavení uživat	elů						
	Uživ. jméno			Oprávnění			
	root				Root		
	guest				Obe	cný	
Vytvořit uživatel	e						
Uživ. jméno							
Oprávnění	Root	: 💌					
Heslo							
Potvrď heslo							
			Potvrdit				
Nastavení Účet							
root 🔽 Smaza			at zn	iěň			
Popis parametrů:							
Uživ. jméno					(Oprávnění	
root						Root	
guest						Obecný	

Výpis účtů

Nový účet přidáte v oddíle Vytvořit uživatele:

Vytvořit uživatele		
Uživ. jméno		
Oprávnění	Root 💌	
Heslo		
Potvrď heslo		
		Potvrdit

Uživ. jméno – název účtu (přihlašovací jméno)

Oprávnění – úroveň práva přístupu. Root – uživatel má právo hodnoty měnit. Obecný – konfiguraci lze pouze prohlížet.

Heslo, Potvrď heslo – zadejte heslo, dvakrát po sobě pro potvrzení.

Potvrdit – odeslat údaje do telefonu

Nastavení Účet		
root 💌	Smazat	změň

Smazání účtu – vyberte název a klikněte na Delete

změň

Změna účtu – vyberte název, klikněte na **změň**. Zobrazí se formulář pro změnu parametrů:

zmente účtu	
ge	
Uživatelské jméno	guest
Oprávnění	Obecný 💌
heslo	•••••
Potvrď heslo	•••••
	Uložit

Název účtu nelze měnit. Lze měnit přístupové právo, heslo.

Uložit – odeslat údaje do telefonu

Přednastavené názvý účtů admin a guest, včetně hesel, je doporučeno co nejdříve změnit, neboť jsou obecně známy. Nejdříve vytvořte další, nové účty, nejlépe jeden s úplnými právy správce a jeden s právy pouze prohlížení. Konfiguraci uložte, přihlaste se pod novým účtem správce a účty admin a guest smažte.

7.7 SPRÁVA SYSTÉMU

VPN konfigurace

Zde se nastavuje tunelování VPN

Zue se hustavuje tuher						
MMI FILTR Firew	all 🔹 NAT	VPN				
VPN IP adresa						
			0.0	.0.0		
VPN mód						
• UDP Tunnel		C L2TI	р		E Povol	it VPN
UDP tunel						
VPN server adr.	0.0.0.0			VPN Server Port	80	
Server Group ID	VPN			Server kód oblasti	1234	5
L2TP						
VPN server adr.				VPN už. jméno		
VPN Heslo						
			7.00	ănit		
				emit		
VPN server adr.		0.0.0.0				
Adresa VPN serveru						
VPN Server Por	t	80				
Port VPN serveru		·				
Server Group II	1	VPN				
	·	Jan 14				
			_			
Server kód obla	sti	12345				
Oblastní kód						
Povolit VPN						
Zappout/wppout VDN	tunol					

Zapnout/vypnout VPN tunel

7.8 ODHLÁŠENÍ – LOGOUT

Základní	Odhlášení
Síťová nastavení	Odhlášení
VOIP	Klikněte na tlačítko "Odhlásit" k odpojení od telefonu
Telefon	Odhlásit
Správa	
Zabezpečení	
Odhlášení	